

dV-2 PS – Digitales Manometer mit Schaltausgängen

Setzen der Schaltpunkte fuer FLAME

- 4x SELECT + 1x ENTER => Damit erreicht man den **Mano** Modus
- Mehrfach SELECT drücken bis «S set» erscheint dann ENTER => Jetzt ist man in der Konfiguration der Schaltausgänge
- SELECT drücken bis man zu dem WERT kommt den man ändern möchte dann auf ENTER
 - o SELECT verkleinert den WERT und ENTER vergrößert den WERT
 - o Setze die WERTE und Schaltpunkte fuer FLAME
 - Ausgang 1 = H NO (erstaunlicherweise anders als man denkt)
 - HIGH = 0.995
 - LOW = 0.990
 - Ausgang 2 = OFF
 - o Nach 5 Sekunden nichts tun wird der WERT übernommen
- Der Programmiermodus wird durch «S END» + ENTER verlassen

